



产品使用说明书

EvcareAOE

艾菲凯 AOE

特 性

Evcare AOE 是纳米芦荟保湿胶囊整理剂，适用于处理纤维素纤维、化学纤维及其混纺等各种织物。处理后的织物作为贴肤内衣面料，具有优良的美肤、护肤效果，有利于促进肌肤的健康。



化学组成:	芦荟丝胶蛋白
离子性:	非离子
pH 值:	6.0-7.0
外观:	无色半透明液体
溶解性:	可与水任意比例稀释

应用特性:

- 1.接触人体肌肤，产生舒服滋润的感觉。
- 2.对于美肤、护肤具有良好的作用，有助于促进肌肤健康。
- 3.保湿效果好，具有优异的抗静电性。
- 4.柔软、舒适的手感和清爽飘逸的风格
- 5.具有一定的耐洗性

使用方法:

- 1.浸轧法：10-30g/L，轧余率 70-80%。
- 2.浸渍法：0.5-3.0%，20-30min，脱水时控制带液量在 80%左右。

包装：25 公斤塑胶桶

贮存:

通风、避光。若存放在原包装密闭容器中于 0-35℃ 下该产品的贮存期至少为12个月。包装桶一旦打开应尽快用完，如果没有用完，请将其密封好。

安全:

据本公司多年积累的经验以及本公司收集到的其他资料，使用本产品时，应当采取处置化学品所需的必要的安全预防措施，并遵守本公司安全资料中的注意事项和建议。

用户需知

本资料是根据本公司现有的技术知识和经验编写的。由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素，这些数据不能代替加工者自己的研究和测试结果，建议加工者使用前进行必要的试验。本资料在法律上也不保证本产品在某些性质上完全正确，或者对特殊的用途完全适用。本资料中的任何描述、图画、照片、资料、特性、重量等可以在没有事先通知的情况下进行调整，且不构成达成一致的产品合同质量。使用本产品的用户有责任遵守本资料的所有权及现行的法律法规。符合下游纺织市场要求的责任应由纺织品加工者承担。